

# B-ACTIVE



# STEH-SITZ-SCHREIBTISCHSYSTEM B-ACTIVE

## BEDIENUNGSANLEITUNG



Säule mit 2  
Elementen:  
680-1150 mm

## SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Die unsachgemäße Nutzung dieses Produkts kann zu Schäden oder Verletzungen führen

Prüfen Sie die Umgebung des Schreibtisches vor dessen Nutzung. Platzieren Sie unter dem Schreibtisch oder Rahmen keine Gegenstände, die größer als 620 mm sind. Beachten Sie bei zusätzlichem Zubehör für den Tisch (z. Bsp. Kabelführung), ob diese auch passen.

Stellen Sie sicher, dass für den Betrieb des Schreibtisches genügend lange Stromkabel vorhanden sind. Monitore, Computer, Lautsprecher oder andere Geräte, die über ein für das Bewegungsspektrum des Schreibtisches zu kurzes Kabel verfügen, könnten zu Boden gezogen werden oder Kabelbruch erleiden. Stellen Sie sicher, dass keine Kabel eingeklemmt werden.

Schreibtische sollten nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe genutzt werden.

Wenn Sie Ihren Schreibtisch bewegen möchten, heben Sie dabei NICHT die Tischplatte an. Durch eine solche Hebebewegung können die Halterungen, die den Rahmen mit der Tischplatte verbinden, unnötiger Belastung ausgesetzt werden.

Legen Sie diese Bedienungsanleitung bitte jedem Benutzer, Installateur oder Servicemitarbeiter, der dieses Produkt bedient, vor.

## NUTZUNG

Der Schreibtisch ist höhenverstellbar, wodurch die Tischplatte in der für den Benutzer besten Position fixiert werden kann. Diese Schreibtische sind nur für ergonomische Sitz- bzw. Standpositionen entwickelt worden. Nicht um den Rahmen herum bewegen, hinunter kriechen oder darunter liegen. Nicht auf den Rahmen oder die Tischplatte setzen oder steigen. Jeder unsachgemäße Gebrauch erfolgt auf Risiko des Benutzers



## EINRICHTUNG UND INSTALLATION

Wählen Sie für den Schreibtisch einen Stellplatz, der sich in sicherem Abstand zu Fensterrahmen, Heizungen, Möbeln usw. befindet. Nach der Montage des Schreibtisches die Füße so einstellen, dass der Schreibtisch in der Waage steht und nicht wackelt. Danach den Schreibtisch mit der Steckdose verbinden, und schon ist er einsatzbereit. **Zur Inbetriebnahme bitte den Knopf "Down" gedrückt halten, um den Steuerungskasten zu aktivieren.**

## SPEICHER- EINSTELLUNGEN

Wenn die Software-Version im Smartphone 4.20 oder höher ist, kann der Speicher für die obere und untere Position eingestellt werden (Steh- und Sitzposition). Diese Funktion kann auch verwendet

werden, um Kollisionen mit z. Bsp. einem Schrank oder Sockel zu verhindern. Wenn eine Position eingespeichert wurde, stoppt der Tisch sobald die gespeicherte Position erreicht ist. Um den Tisch über die gespeicherte Position hinauszubewegen, muss die Taste „Nach Oben“ oder „Nach Unten“ für mindestens 5 Minuten gedrückt werden.

Einspeichern von Endpositionen:

1. Fahren Sie Ihren Schreibtisch auf die Höhe, die Sie einspeichern möchten.
2. Drücken Sie beide Knöpfe 3 Mal (im Abstand von 0,5-1 Sek.).
3. Drücken Sie dann „Nach Oben“ oder „Nach Unten“ um die Position einzuspeichern (0,5-1 Sek.).
4. Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Position.
5. Zum Löschen des Positionsspeichers führen Sie einen Reset durch.

## FEHLERBEHEBUNG

Wenn Ihr Tisch von der Stromquelle getrennt wird, während oder nach der Montage oder wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert (nicht nach oben oder unten geht, sich überhaupt nicht bewegt) bitte die Einstellungen ZURÜCKSETZEN:

Drücken Sie die Tasten AUF und AB gleichzeitig.

Nach einigen Sekunden beginnt der Tisch sich nach unten zu bewegen.

Halten Sie die Tasten und der Tisch wird sich langsam bis zum niedrigstmöglichen Punkt bewegen.

Der Reset ist abgeschlossen, wenn der Schreibtisch am tiefsten Punkt angelangt ist.

## WICHTIG

80  
KG

**Das Betriebsgewicht des Schreibtisches beträgt 80 kg.  
Dieses Gewicht nicht überschreiten.**

1  
MIN

**! Bitte beachten Sie, dass sich die Tischplatte nur 1 Minute lang  
kontinuierlich nach oben und unten bewegen lässt.**

9  
MIN

**Nach 1 Minute Dauerbetrieb ist eine Ruhephase von 9 Minuten  
nötig.**

30  
MM/S

**Die Hub- und Senkgeschwindigkeit beträgt bis zu 30 mm/s.**

# FEHLERSUCHE IN ACTIVE, B-ACTIVE, MOTION, EASY, ONE UND JAZZ -SYSTEMEN

Symptom	Prüfung	Lösung
<b>Der Tisch funktioniert nicht</b>	Ist der Hauptteil mit dem Steuerkasten verbunden?	Versuchen Sie, eine Lampe oder ähnliches mit der Hauptversorgung zu verbinden, um zu überprüfen, ob die Versorgungsspannung in Ordnung ist.
	Sind alle Stecker richtig am Steuerkasten und zu Beinen montiert? Siehe Montageanleitung	Überprüfen Sie alle Verbindungen.
	Gibt es sichtbare Schäden an Kabeln, Bedienelementen, Steuerkasten oder Beinen?	Beschädigte Teile müssen ausgetauscht werden – kontaktieren Sie den Service.
<b>Der Tisch bleibt stehen und kann nur in die entgegengesetzte Richtung laufen</b>	Ist der Tisch in voll herausgezogener Position?	Wenn der Tisch seine obere Position erreicht hat, kann er nur nach unten laufen.
	Gibt es viel Last auf dem Tisch im Vergleich mit dem, wenn der Tisch normal funktioniert?	Entfernen Sie etwas von der Last und versuchen Sie es erneut.
<b>Der Tisch läuft nur nach unten, obwohl der Tisch nicht überlastet ist.</b>		Zurücksetzen
<b>Der Tisch läuft nicht mit voller Hublänge nach oben. Immer bleibt er an der gleichen Stelle stehen.</b>		Das System hat einen neuen End-Stopp nach außen gesetzt. Führen Sie RESET aus, um diesen Stopp zu entfernen
<b>Der Tisch läuft überhaupt nicht. Es gibt keine Bewegung.</b>	Defektes Mobilteil oder Steuerkasten. Schlechte Verbindung. Netzkabel herausgefallen. Keine Spannung am Netzkabel.	Überprüfen Sie alle Verbindungen. Überprüfen Sie, ob Spannung am Netzstecker vorhanden ist. Schließen Sie ein Mobilteil an, das in Ordnung ist. Wenn es laufen kann, ist das Mobilteil defekt. Wenn dies nicht hilft, ist der Steuerkasten defekt.
<b>Nicht alle Beine laufen, wenn man den Tisch nach unten verfährt.</b>	Das Bein (die Beine), das nicht läuft, ist defekt oder der Kabelanschluss für das Bein (die Beine) ist nicht in Ordnung	Bein / Kabel wechseln, beginnend mit dem Kabel.
<b>Der Tisch ist in der unteren Position und läuft nicht hoch. Sie können nicht sehen, ob sich alle Beine bewegen.</b>	Der Tisch ist überlastet.	Entfernen Sie etwas von der Last auf dem Tisch.
	Ein oder mehrere Beine sind defekt oder die Kabelverbindung zwischen dem Bein (den Beinen) und dem Steuerkasten ist nicht in Ordnung.	Alle Motorleitungen aus dem Steuerkasten entfernen. Ein Bein zu einer Zeit in die Position 1 anbringen, RESET ausführen und danach ein bisschen nach oben laufen lassen. Wenn ein Bein nach dem RESET nicht nach oben läuft, ist es defekt.  Versuchen Sie, das Motorkabel auszutauschen, bevor Sie das Bein austauschen.